

มีไซเรนในตัว

เสียงใส, ระยะไกล & ดีไซน์มีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันบันทึกเสียง 20 วินาที

ควบคุมระดับเสียงและสวิตช์ที่อยู่สะดวก

ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟขาออก: 30W กำลังขับ/40W สูงสุด

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม 6V หรือแบตเตอรี่ "D" 6 ก้อน

ไมโครโฟน: ทิศทางเดียว

ช่วงเสียง: 600 เมตร

อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 3-8 ชั่วโมง

น้ำหนัก: 0.9 กก. ไม่รวมแบตเตอรี่

การใช้งาน

- เปิดฝาครอบด้านบน, ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 6V จากนั้นปิดฝาครอบ ติดตั้งขั้วแบตเตอรี่เชิงลบให้ถูกต้อง
- เมื่อใช้โทรโข่ง, วางนิ้วของคุณให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้กับไมโครโฟนบนช่องแขวน ปรับปุ่มควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยไม่ทำให้เกิดเสียงหอนหรือเสียงสะท้อน
- ในการเปิดใช้งานโทรโข่ง, กดปุ่ม ON/OFF ที่ด้านหลัง
- กดปุ่ม ALARM เพื่อเปิดใช้งานไซเรนฉุกเฉิน
- กดปุ่ม RECODR บนไมโครโฟน, ไฟแสดงสถานะจะติดตลอดเวลา ตอนนั้นฟังก์ชันการบันทึกพร้อมแล้ว พุดใส่ไมโครโฟนเพื่อบันทึก หากต้องการสิ้นสุดหรือหยุดการบันทึก, เพียงแค่กดปุ่ม REC อีกครั้ง การบันทึกสูงสุด 20 วินาที
- หากต้องการเล่นเสียงที่คุณบันทึกซ้ำๆ, กดปุ่ม PLAY หากต้องการหยุด, โปรดกดปุ่ม PLAY อีกครั้ง
- การปรับระดับเสียง: เพียงเลื่อนมิเตอร์ควบคุมระดับเสียงไปทางซ้ายและขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- ไมโครโฟนแบบถอดได้: เสียบไมโครโฟนแบบถอดได้ที่ตรงกันเข้ากับช่องเสียบ 3.5 มม. และเริ่มพุด

ข้อควรระวัง

- โปรดใส่ใจกับความปลอดภัยเมื่อชาร์จ, เก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด, ชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ 5V500MA ดังเดิมเท่านั้น
- เมื่อชาร์จไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดเต็ม, หลังจากชาร์จ, โปรดดึงเครื่องชาร์จออกทันที
- เมื่อใช้งาน, ถ้าระดับเสียงเบามาก, โปรดชาร์จแบตเตอรี่ทันที
- เมื่อโทรโข่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน, โปรดถอดแบตเตอรี่ออก
- ห้ามให้เด็กเล่นแบตเตอรี่, ห้ามนำแบตเตอรี่ใส่ในน้ำหรือไฟ, เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็น